

# Przegląd zastosowań papierów ściernych

Ziarnistość (P)

		Drewno twarde			Drewno miękkie			Materiały drewnopochodne			Materiały formiowane		Farby			Lakiery/wypełniacze			Tworzywa sztuczne		Szpachle	
		Szlifowanie zgrubne	Szlifowanie pośrednie	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie zgrubne	Szlifowanie pośrednie	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie zgrubne	Szlifowanie pośrednie	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie pośrednie	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie zgrubne	Szlifowanie pośrednie	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie wstępne	Szlifowanie pośrednie	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie wykańczające	Szlifowanie wstępne	Szlifowanie wykańczające	
	P60	■			■			■													■	
	P80	■	■		■			■														■
	P100		■		■				■		■											■
	P120		■	■		■	■		■	■	■	■										■
	P150			■		■	■			■		■										■
	P180			■			■			■		■										
	P40	■			■								■								■	
	P60	■			■								■								■	■
	P80	■	■		■								■									■
	P100		■		■	■					■			■								■
	P120			■		■					■	■		■								■
	P180			■			■				■			■							■	
	P220						■								■	■					■	
	P320																■	■				
	P400																	■				
Zalecane prędkości	Szliferka mimośrodowa	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
	Szliferka oscylacyjna	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5

■ = Zalecane ■ = Odpowiednie